

# CHAMÄLEON sprej barva na látky a koberce 400ml

» Spreje » Barvy » Kůže, látka



Kód produktu	631-710
EAN	4260099826424

CHAMÄLEON sprej šedá (antracitová) barva na látky a koberce je vynikající sprej pro obnovu vzhledu autokoberců, látkových potahů na kabrioletech nebo jakýchkoli textilních povrchů na Vašem vozidle. Je skvělý k zakrytí skvrn a odřených míst. Velice dobře přilne na všechny druhy tkanin a snadno se nanáší. Je vhodný i na pryžové autokoberce.

Cena bez DPH	190 Kč
Cena s DPH	230 Kč

Dostupnost na hlavním skladě: na objednávku

# CHAMĀLEON sprej barva na látky a koberce 400ml

» Spreje » Barvy » Kůže, látka

## Popis

Kvalita a vlastnosti CHAMĀLEON sprej šedá (antracitová) barva na látky a koberce  
Vysoce kvalitní akrylátová vrchní barva  
Jednoduše se aplikuje  
Umožňuje snadnou obnovu opotřebovaných míst na textilních autokobercích, kobercích a střeších kabrioletů  
Překryje skvrny a opotřebovaná místa  
Fyzikální a chemické parametry CHAMĀLEON sprej šedá (antracitová) barva na látky a koberce  
Hlavní složka: akrylová pryskyřice  
Odstín: šedý (antracit)  
Zápach: po rozpouštědle  
Vydátnost: v závislosti na materiálu a odstínu podkladu postačí 400 ml na cca 1,25 - 1,75 m<sup>2</sup>.  
Doba schnutí (při teplotě 20°C a 50% relativní vlhkosti):  
Proti prachu: po cca 5 min.  
Na dotek: po cca 30 min.  
Doba schnutí závisí na teplotě prostředí, vlhkosti vzduchu a na tloušťce nanesené vrstvy.

Teplotní odolnost: do +90°C  
Skladovatelnost: 10 let při vhodných skladovacích podmínkách, tj. při teplotě 10 - 25°C a relativní vlhkosti max. 10 let. 60%.

Balení: 400 ml

PRACOVNÍ POSTUP pro CHAMĀLEON sprej šedá (antracitová) barva na látky a koberce  
Příprava podkladu

Povrch, který budete stříkat, důkladně očistěte a zbavte prachu.

Aplikace

Před použitím CHAMĀLEON sprej šedá (antracitová) barva na látky a koberce se ujistěte, že sprej má pokojovou teplotu (20 - 25°C) a následně jím 2 min. protřepejte, aby se promíchal.  
Na málo viditelném místě naneste zkušební nástřík a otestujte snášlivost podkladu.  
Naneste několik tenkých vrstev CHAMĀLEON sprej šedá (antracitová) barva na látky a koberce ze vzdálenosti cca 25 - 30 cm v intervalu 5 min. mezi jednotlivými vrstvami. Využijte patentovaný stříkací nástavec na sprej SAFEWORLD CanGun1 a dosáhnete profesionální výsledek!  
Pracujte při teplotě minimálně 10°C a maximálně relativní vlhkosti vzduchu 80%.  
Po každé vrstvě doporučujeme ještě mokrý nástřík načechrat štětcem, aby se vlákna koberce důkladně „namočila“ barvou a neslepila se.