CHAMÄLEON sprej barva na látky a koberce 400ml

» Spreje » Barvy » Kůže, látka



Kód produktu	631-710
EAN	4260099829197

CHAMÄLEON sprej šedá (antracitová) barva na látky a koberce je vynikající sprej pro obnovu vzhledu autokoberců, látkových potahů na kabrioletech nebo jakýchkoli textilních povrchů na Vašem vozidle. Je skvělý k zakrytí skvrn a odřených míst. Velice dobře přilne na všechny druhy tkanin a snadno se nanáší. Je vhodný i na pryžové autokoberce.

Cena bez DPH	215 Kč
Cena s DPH	260 Kč

Dostupnost na hlavním skladě: 4,00 ks

CHAMÄLEON sprej barva na látky a koberce 400ml

» Spreje » Barvy » Kůže, látka

Popis

Kvalita a vlastnosti CHAMÄLEON sprej šedá (antracitová) barva na látky a koberceVysoce kvalitní akrylátová vrchní barvaJednoduše se aplikujeUmožňuje snadnou obnova opotřebovaných míst na textilních autokobercích, kobercích a střechách kabrioletůPřekryje skvrny a opotřebovaná místaFyzikální a chemické parametry CHAMÄLEON sprej šedá (antracitová) barva na látky a koberceHlavní složka: akrylová pryskyřiceOdstín: šedý (antracit)Zápach: po rozpouštědleVydatnost: v závislosti na materiálu a odstínu podkladu postačí 400 ml na cca 1,25 – 1,75 m2.Doba schnutí (při teplotě 20°C a 50% relativní vlhkosti):Proti prachu: po cca 5 min.Na dotek: po cca 30 min.Doba schnutí závisí na teplotě prostředí, vlhkosti vzduchu a na tloušťce nanesené vrstvy. Teplotní odolnost: do +90°CSkladovatelnost: 10 let při vhodných skladovacích podmínkách, tj. při teplotě 10 - 25°C a relativní vlhkosti max. 10 let. 60%.Balení: 400 mlPRACOVNÍ POSTUP pro CHAMÄLEON sprej šedá (antracitová) barva na látky a koberce Příprava podkladu Povrch, který budete stříkat, důkladně očistěte a zbavte prachu.Aplikace Před použitím CHAMÄLEON sprej šedá (antracitová) barva na látky a koberce se ujistěte, že sprej má pokojovou teplotu (20 - 25°C) a následně jím 2 min. protřepejte, aby se promíchal.Na málo viditelném místě naneste zkušební nástřik a otestujte snášenlivost podkladu.Naneste několik tenkých vrstev CHAMÄLEON sprej šedá (antracitová) barva na látky a koberce ze vzdálenosti cca 25 – 30 cm v intervalu 5 min. mezi jednotlivými vrstvami. Využijte patentovaný stříkací nástavec na sprej SAFEWORLD CanGun1 a dosáhněte profesionální výsledek!Pracujte při teplotě minimálně 10°C a maximálně relativní vlhkosti vzduchu 80%.Po každé vrstvě doporučujeme ještě mokrý nástřik načechrat štětcem, aby se vlákna koberce důkladně „namočila“ barvou a neslepila se.